

HAWE



A



B



C

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
15843	Distributore 2 vie	A	Still R50 da serie 5001 a 5044
18511	Distributore 2 vie	A	Still R20 da serie 2001 a 2007, R60 serie 6010-6011-6021, R70 serie 7031-7037
15743	Elemento singolo	B	Still R50 serie 5001 a 5044, R20 serie 2001 a 2007, R60 serie 6010-6011-6021, R70 serie 7031-7037
15574	Azionamento distributore	C	
18898			Kit guarnizione 2 vie
18899			Kit guarnizione 3 vie
16038			Kit guarnizione 4 vie



A



B



C

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
16028	Distributore 2 vie	A	Still R60 da serie 6001 a 6006, 6015-6016 R70 da serie 7001 a 7007
15696	Elemento singolo	B	
15535	Azionamento distributore	C	
15941			Kit guarnizione 2 vie
15967			Kit guarnizione 3 vie
16031			Kit guarnizione 4 vie

N.B. Quelli rappresentati sono soltanto alcuni esempi della gamma disponibile, contattateci per ulteriori richieste

HAWE



A



B



C

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
60700	Elemento singolo 1 ^a via (singolo effetto)	A	Pimespo Thesi, Pimespo Four-D
60701	Elemento singolo 2 ^a -3 ^a -4 ^a via (doppio effetto)	B	
60788	Azionamento distributore	C	



A



B



C

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
60089	Elemento 1 ^a via	A	Om EU (3/12-15-17,5 (1 ^a generazione) FASE 20 (1 ^a generazione)
60062	Elemento singolo 2 ^a -3 ^a -4 ^a via	B	
60096	Azionamento distributore	C	
60102	Kit guarnizioni blocco valvola		
60100	Kit guarnizioni elemento intermedio		
60099	Kit guarnizioni azionamento		
60101	Kit guarnizioni coperchio chiusura		

N.B. Quelli rappresentati sono soltanto alcuni esempi della gamma disponibile, contattateci per ulteriori richieste

HAWE



A



B



C

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
60091	Elemento 1 ^a via	A	Om E20-25-30 ac Om EU18-20-20L-22-25-28-30 Om FASE 20-20L-25-28-30 (1 ^o generazione-fino a 2006)
60304	Elemento singolo 2 ^a -3 ^a -4 ^a via	B	
60096	Azionamento distributore	C	
60100	Kit guarnizioni elemento intermedio		
60099	Kit guarnizioni azionamento		
60101	Kit guarnizioni coperchio chiusura		



A



B



C



D



E

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
60309	Elemento 1 ^a via	A	Om EU (3/)12-15-17,5 (2 ^a generazione) FASE 18-20-20L-22-25-30 (2 ^o generazione-dopo 2006) Om XE 12-15-18-20 (1 ^o generazione)
60251	Elemento singolo 2 ^a -3 ^a -4 ^a via (con potenziometro)	B	
60096	Azionamento distributore	C	
60345	Potenziometro a 3 spine (funzione sollevamento)	D	
60346	Potenziometro a 2 spine (funz. brandeggio/traslatore)	E	
60420	Kit guarnizioni blocco d'ingresso		
60100	Kit guarnizioni elemento intermedio		
60099	Kit guarnizioni azionamento		
60101	Kit guarnizioni coperchio chiusura		

N.B. Quelli rappresentati sono soltanto alcuni esempi della gamma disponibile, contattateci per ulteriori richieste

HAWE



A



B



C



D



E

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
60322	Elemento 1 ^a via	A	Om E20-E20L-25-30 ac (2 ^a generazione) Om EU18-20-22-25-28-30 (2 ^a generazione) Om XE22-25-25L-30 ac
60291	Elemento singolo 2 ^a -3 ^a -4 ^a via (con potenziometro)	B	
60096	Azionamento distributore	C	
60345	Potenziometro a 3 spine (funzione sollevamento)	D	
60346	Potenziometro a 2 spine (funz. brandeggio/traslatore)	E	
60421	Kit guarnizioni fra 1° e 2° elemento		
60100	Kit guarnizioni elemento intermedio		
60099	Kit guarnizioni azionamento		
60101	Kit guarnizioni coperchio chiusura		



A



B



C



D

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
60403	Kit sensori 3 vie	A	Om XE AC
60416	Kit sensori 4 vie	B	
60026	Sensore 3 pin (hall)	C	
60097	Sensore 2 pin (reed)	D	

N.B. Quelli rappresentati sono soltanto alcuni esempi della gamma disponibile, contattateci per ulteriori richieste

BOSCH



Codice	Descrizione	Applicazione
16129	Elemento singolo finale 3ª o 4ª via	Still serie 6012-6013, serie 6015-6016, serie 7032-33-34, serie 7038-39-40, serie 7041-42-43, serie 7048-50
18538	Valvola per elemento distributore cod.16129	
15808	Kit guarnizione 1ª via (tra i segmenti 1 e 2)	
15809	Kit guarnizione 2ª-3ª-4ª via (per valvola di comando e spintore)	

BOSCH



Codice	Descrizione	Applicazione
65319	Elemento singolo (intermedio) supplementare	Linde 337-350-351-352-353
15809	Kit guarnizione 2ª-3ª-4ª via (per valvola di comando e spintore)	

N.B. Quelli rappresentati sono soltanto alcuni esempi della gamma disponibile, contattateci per ulteriori richieste



A



B

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
18893	Elemento singolo intermedio (con potenziometro)	A	Still R20 da serie 2008 a 2015, da 2017 a 2024, da 2037 a 2044, da 2045 a 2049 Still R60 da serie 6022 a 6025, da 6026 a 6029, da 6030 a 6032, da 6033 a 6035, da 6036 a 6039 da 6042 a 6045, da 6046 a 6049, da 6050 a 6052, da 6053 a 6055, Om XE 35-40-45-50 da serie 6056 a 6059
18894	Elemento singolo finale (con potenziometro)	A	
19166	Potenziometro 1° elemento / intermedio (4 vie)	B	
19167	Potenziometro elemento intermedio	B	
18895	Potenziometro (per elemento finale)	B	
19116	Kit guarnizioni per 4 vie		



Codice	Descrizione	Applicazione
18895	Potenziometro	Linde serie 324-02, 335, 336

N.B. Quelli rappresentati sono soltanto alcuni esempi della gamma disponibile, contattateci per ulteriori richieste

SALAMI



Codice	Descrizione	Applicazione
60308	Elemento distributore 4ª via VD8	Om E35N-40N-50N



A



B



C

Codice	Descrizione	Pos.	Applicazione
60083	Leva di sicurezza con supporto micro	A	VD8
60150	Leva di sicurezza	B	VD8
60312	Leva di sicurezza	C	VD10

N.B. Quelli rappresentati sono soltanto alcuni esempi della gamma disponibile, contattateci per ulteriori richieste

PEDOL

www.pedol.com

Fratelli Pedol s.p.a

Sede legale, produzione cabine, marmitte e paraurti

Via Fabbri, 10 - Z.I. Campidui
31015 Conegliano (Treviso)
Tel. +39 0438 450952
Fax +39 0438 450979

info@pedol.com

Sede commerciale Conegliano

Via dell'Industria, 29
31015 Conegliano (Treviso)

Ricambi carrelli elevatori

Tel. +39 0438 411884
Fax +39 0438 411015

Ricambi auto/ elettromeccanica

Tel. +39 0438 32941
Fax +39 0438 411015

Sede commerciale Bellusco

Via Ornago, 27
20040 Bellusco (Milano)

Ricambi carrelli elevatori

Tel. +39 039 6883373
Fax +39 039 6202105